

Sports Radar

Model DL - 834

SR3600 専用大型 LED ディスプレー 取扱説明書

このたびは、DL834 大型 LED ディスプレーをお買い上げいただき誠に有難うございます。
スポーツレーダーは野球、ソフトボール、テニス、サッカー、アメフト、ラグビー、ハンドボール、陸上競技等々さまざまなスポーツに幅広く活用いただけます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

スピード単位はスピードガン本体で設定した単位(Km/h 又は MPH)がディスプレイも反映されます。



- ① ACアダプター差込口 ② データポート ③ テーブルトップディスプレイ又はカメラ用三脚固定口



セット内容



- 1) DL834 大型LEDディスプレイ本体 1台
- 2) テーブルトップ・スタンド 1台
- 3) RJ45 接続ケーブル 1本
- 4) 専用ACアダプター 1個

操作方法

操作は非常に簡単です。

1) まず、SR3600の電源をONにして計測可能な状態にします。その際に表示したい速度単位に設定します。(スピードガン本体の使用法についてはSR3600取扱説明書をご参照ください。)

ガン本体で設定した速度単位がDL731ディスプレイに反映されます。

2) 付属の接続ケーブルRJ45(3)の一方の端をディスプレイ本体右下端のデータポートに接続し、他方の端をSR3600レーダーガンの出力ポートに接続します。

3) 最後にDL834ディスプレイの画面左下端にありますACアダプター差込口に付属の専用ACアダプター(4)を接続して電源を取ります。このディスプレイにはスイッチはありません。AC100V電源に接続すると、同時にディスプレイはONの状態になり、赤色LEDが点滅して『0』と表示され、スタンバイ状態になります。あとはSR3600で計測すればディスプレイにも表示されます。

注: この1)~3)の手順を必ず守ってください。
先にDL731ディスプレイの電源をつなぐと速度単位の変更ができなくなり、1)からやり直さなければなりません。

注: 直射日光がLED表面に当たると見えにくくなります。
LED表面が直射日光に当たらない方向に向けてお使いください。

注: 画面下部の表示『SPEED DATA PORTS 1-2-3-4』、『SPEED DATE SOURCES』は将来の機能アップのためのオプション機能表示ですので無視してください。

三脚への取り付け

本ディスプレイはお手持ちの標準カメラ用三脚に取付けが可能です。
(ネジ山仕様 1/4 - 20 thread)

テーブルトップ・スタンドの取り付け

付属のボルト・ナット、黒い円柱、四角プレート、安定足を使ってディスプレイ本体を垂直に立てます。
まず、4個一連になっている安定足を一個づつ切り離し、四角プレートの裏側の四隅に貼り付けます。

次に四角プレートのセンターの穴に裏側からボルトを通し、ボルトに黒い円柱を差し込み、ナットでぐらつかないようにしっかり締め付けます。6~7mmねじ山が出ますので、その部分をディスプレイの底のメスねじに差込みディスプレイ本体回転させて絞めこみます。

四角プレート(ベース部) スチール製 縦 25 cm x 横 15 cm
円柱(支柱部) スチール製 長さ 8.5 cm x 1 cm
総重量 約 490 g

仕様 DL834 大型LEDディスプレイ

サイズ	横約 41cm x 縦約 27cm x 厚み 2cm
重量	約 750 g
ディスプレイタイプ	赤色LED
表示文字の大きさ	横約 10cm x 縦約 20cm 3ケタ表示
三脚取り付け口	1/4-20 スレッドナット(標準三脚タイプ)
温度	使用時 : 5 ~ 43 保管時 : -1 ~ 52



安全使用のために

- ・路上での使用は危険です。絶対にしないでください。
- ・本機を絶対に開けないでください。むやみに開けますとLEDモジュールが損傷する危険があります。その場合、保障対象外になりますのでご注意ください。何か不具合が生じた場合は、本体を開けないで、弊社へお送りください。
- ・LEDモジュールは非常に壊れやすいものです。半透明樹脂で保護されていますので、小さな衝撃や引っかきキズはある程度防げますが、ボールが当たったり、表面に重いものを乗せたりすることには耐えられません。致命的なダメージになる恐れがありますので、使用、保管には十分に注意を払ってください。

取り扱い上の注意

- ・DL834, RDL-35TX, RDL-RXともに防水構造にはなっていません。雨中は使用しないでください。
- ・精密機器ですので、落としたり、たいたりの衝撃は絶対に与えないでください。
- ・清潔で乾燥した場所に保管してください。
- ・表面の汚れは少し湿った布で軽く拭き取ってください。
- ・使用後保管する時は必ず乾電池、ケーブル等を抜き取ってから保管してください。

株式会社 ダイナテック
〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中1-14
TEL. 078 857 9255 FAX. 078 857 9253
E-mail : info@dynatec.ne.jp